

UNICRAFT

© **GERBTOOL**


GERBTOOL · VisualCAM

PDF グレースケール印刷について

1 PCB パターン グレースケール印刷について


PDF ファイルにグレースケール印刷するには下記の通りに PDF プリンターを設定してください。

File/Print Setup








ご使用の pdf printer の Property を選択します。




Paper /Quality : Black & White を選択します
次に PAGE SETUP を実行します。



グレースケール印刷



Color/Grayscale、Center、Overlay を選択します。 『OK』



File・Print PDF ファイルを作成します。

-