

I. スケマティック：設定メニュー

MixedMode シミュレータ

MixedMode シミュレータの起動

EDSpice シミュレータの起動

EDSpice シミュレータの起動

インスタントネットラベル

配線時にネット名称を設定し、配線を閉じた（終了した）際に名称をラベルにして配置する

インスタントワイヤラベル

配線時に自動的に付けられるネット名称を、配線を閉じた（終了した）際に名称をラベルにして配置する

インスタントパッケージング

パッケージングを終えた状態でライブラリから部品を引き出す

ガイドラインネット

配線時のラッツネットのハイライトに点線を含める

ガイドラインノード

配線時のハイライト表示をノードのみにする

配線削除と同時に名称なしの（UN～）ネットを削除

SPL～の電源ネット、特に名称を入力していないネット（UN～）の配線を削除する際、部品のピンに接続されたワイヤを削除すると同時にノードも削除する。ワイヤをすべて削除した場合は、ネットの削除と同じ。

ページリンクラベルを横長にする

ページ間のリンク箇所を記載する「リンクラベル」のボックスを縦に重ねる置き方から、横に並べる置き方へと変更する

同じネットのみ T 字接続許可

すでにネットが作成されている場合、同じネットに作成されたワイヤのみ接続を許可する

ワイヤの自動配線

部品に作成したワイヤの位置を自動で調整する

移動後に部品の再接続

すでに配線された部品を移動させた際、移動後の位置に合わせてワイヤを修正する

オーバーラップ接続を有効にする

部品配置、部品移動の際、すでに配置された部品と、現在編集集中の部品のピンを重ね合わせてクリックすると、重ねられたピンの上にワイヤを作成する。

XY

XY 座標表示

原点を図形の中心に配置

原点を図形の中心に配置

原点を基板左下に配置

原点を基板左下に配置

原点をリファレンスポイントに配置

SHIFT+P でカーソル位置に配置したリファレンスポイントから座標表示する

ツールバーロック

ツールバーの位置を固定する